

Untec AC Universum®

Щелочное беспенное моющее средство с антимикробным эффектом

Щелочной беспенный хлорсодержащий препарат, хорошо смешивающийся с водой в любых соотношениях. В состав средства входят щелочные электролиты, гипохлорит натрия, поверхностно-активное вещество и функциональные компоненты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для основного удаления белково-жировых органических загрязнений, различных пигментных загрязнений, пригаров и высоко адгезионных отложений с поверхностей различных видов оборудования, трубопроводов, машин, установок, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях молочной, мясной, рыбоперерабатывающей, пивной и других отраслей пищевой промышленности. Растворы средства могут использоваться для стирки творожных мешочков, фильтров и других текстильных материалов с целью отбеливания и дезинфекции. Растворы препарата применяют преимущественно механизированным (циркуляционным, СИП) способом мойки; возможно использование растворов средства путем погружения (замачивания) и промывания вручную, способом – «ведро-щетка» с помощью уборочного инвентаря с соблюдением правил техники безопасной работы с едкими веществами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо удаляет жировые, белковые, органические загрязнения и остатки продукта.
- Биоразлагаемый состав.
- Содержит донор активного хлора.
- Смешивается с водой в любых соотношениях.
- Использовать в системе СИП.
- Средство эффективно при низких температурах рабочих растворов.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная прозрачная жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель pH, 1% водного раствора при +20 °C	11,0 – 12,5
Плотность материала при +20 °C, г/см ³	1,05 – 1,20

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Беспенные щелочные и кислотные препараты используются преимущественно СИП-способом (циркуляционным, безразборным) или механизированным способом мойки, предусматривающим турбулентное движение рабочего раствора, а также гидромеханическое и химическое воздействие на загрязненную поверхность путем использования специальных распылительных устройств (моечных головок, форсунок) при рециркуляции раствора в моечной системе.

Рабочие растворы применяют преимущественно в концентрации 0,7-3,0 %, при температуре рабочего раствора от +10°C.

*Оптимальные концентрации рабочих растворов и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования. Более подробная информация указана в Инструкции по применению средства.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя при температуре от +5 °С до +30 °С, отдельно от продуктов питания, выпускаемой продукции и пищевого сырья, в сухом, крытом вентилируемом помещении, в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки. Допускается заморозка средства во время транспортировки. В случае заморозки, отогреть средство при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Средство «Untec AC» фасуют в оригинальные полимерные канистры с закручивающимися крышками и в ёмкости (флаконы, бочки, контейнеры), соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 вместимостью от 1 до 1000 дм³ с закручивающимися крышками. Гарантийный срок хранения средства «Untec AC» - 12 месяцев со дня изготовления при хранении и транспортировке его в целостной упаковке предприятия-изготовителя с необходимой маркировкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами.
- При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих растворов на кожу и в глаза.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты – очки защитные, халаты, респираторы, резиновые перчатки, фартуки.
- При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10–15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.
- При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.