

Untec – F pro Universum®

Моющее средство с антимикробным эффектом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется для пенной мойки внешних поверхностей технологического оборудования, а также внутренних поверхностей открытого емкостного оборудования, автоматов розлива, фасовки и пр. на предприятиях молочной, мясной, рыбоперерабатывающей, пивной промышленности. Растворы препарата могут быть использованы для санитарной обработки различных поверхностей производственных помещений (стен, полов и проч.) и автотранспорта для перевозки пищевых продуктов. Средство может использоваться для очистки поверхностей, изготовленных из высококачественной (нержавеющей) стали. Поверхности из низкоуглеродистой стали и цветных металлов необходимо проверять на устойчивость к воздействию растворов. Наличие в составе ЧАС и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГГХ) с выраженным бактерицидным и фунгицидным действием позволяет получить хорошие результаты по микробиологической оценке при использовании растворов средства. Растворы средства «Untec – F pro» обладают гидролизующими, эмульгирующими, диспергирующими и обеззараживающими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит фосфатов.
- Эффективно удаляет застарелые жировые загрязнения.
- Обладает дезинфицирующим и фунгицидным эффектом.
- Хорошо смешивающаяся с водой в любых соотношениях
- Безопасно для оборудования.
- Возможно применение средства в холодной воде.

ВНЕШНИЙ ВИД

Прозрачная бесцветная жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель pH, 1% водного раствора при +20 °C	8,6 – 9,6
Плотность материала при +20 °C, г/см ³	1,05 ±0,05

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие растворы средства «Untec – F pro» используются в различных концентрациях – (2,0-5,0) % при температурах 15-40 °C и времени обработки 10-15 мин в зависимости от вида оборудования, характера загрязнения, способа обработки и условий проведения санитарной обработки. Средство «Untec – F pro» целесообразно использовать с помощью различного стационарного или мобильного пенообразующего оборудования (ПОО), с установками низкого или среднего давления (пенообразователями, пеногенераторами). Возможно использование растворов препарата погружением, замачиванием, протиранием, ручным способом – «ведро-щетка» при условии соблюдения правил техники безопасной работы с едкими веществами.

*Оптимальные концентрации рабочих растворов и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования. Более подробная информация указана в Инструкции по применению средства.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя при температуре от +5 °С до +30 °С, отдельно от продуктов питания, выпускаемой продукции и пищевого сырья, в сухом, крытом вентилируемом помещении, в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки. Допускается заморозка средства во время транспортировки. В случае заморозки, отогреть средство при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Средство «Untec – F Pro» фасуют в оригинальные полимерные канистры с завинчивающимися крышками и в ёмкости (флаконы, бочки, контейнеры), соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 вместимостью от 1 до 1000 дм³ с завинчивающимися крышками. При соблюдении указанных выше условий средство сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами.
- При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих растворов на кожу и в глаза.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты - очки защитные, халаты, респираторы, резиновые перчатки, фартуки.
- При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10–15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.
- При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.